EA818EC-11　サンディングガイド　取扱説明書

この度は当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様
お願い致します。

目の保護のため作業時は
安全メガネを着用して下さい。

本製品はサンディング用ガイドアタッチメントです。
最大砥石径12.7mmまで使用できます。
ルータービットには使用できません。

〇取付方法

1. グラインダー本体からハウジングキャップ『A 』を取外します。



注:アタッチメントを使用しないときは、ハウジングキャップは
必ずグラインダー本体に付けておいてください。

2. コレットナットを緩め、軸付砥石を装着し、外れないようにきつく締め付けます。
軸付砥石は直径12.7mmかそれ以下のものを使用して下さい。

注:軸付砥石を差込むときは、コレットにしっかり差込まれていることを確認してください。
レンチを使いコレットと砥石が緩まないようしっかり取付けてください。

3. ハウジングのつば『C』のネジにサンディングガイド『B』を装着します。



4. 蝶ネジ『D』を緩め、サンディングガイド『B』を希望する深さに調整してください。



〇使用方法

サンディングガイドは90°と45°に傾けることができます。
使用する時は、クランプなどでしっかり加工物を固定してください。

1. 安全な作業台にクランプなどで固定します。
2. 軸付砥石をコレットに装着します。
3. ハウジングのつば『C』のネジにサンディングガイド『B』を装着します。



4. 蝶ネジ『D』を緩めると、サンディングガイド『B』とシリンダー『E』を分離できます。
サンディングガイド『B』を180°回転させ、シリンダー『E』に装着し、
蝶ネジ『D』で希望の深さに調整して下さい。



株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929